

Branninstruks Nevrologisk poliklinikk, Bygg CC E3

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 26.10.2021

Branninstruks for Nevrologisk poliklinikk, Bygg CC E3

Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker 3. etasje i Bygg CC (se tegning over brannvernområdet). Området består av poliklinikk, undersøkelsesrom samt kontorer og møterom.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved ekspedisjonen.

1. Opptre rolig og bestemt
2. Områdeansvarlig går til brannpanel som er plassert i korridor utenfor ekspedisjonen.
 - Sjekk hvor brannalarm er utløst – Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

 - Ta på gul vest
 - Gå til alarmsted og finn årsak.
 - Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått

Ved alarm i et annet område:

 - Vurdere evakuering eget område.
 - Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet.
3. Ved brann i eget område:
 - Redd liv
 - Organiser sideforflytning forbi nærmeste branndør.
4. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse.

5. Alle som behandler pasient har ansvar for "sin" pasient ved utløst brannalarm.
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm.

Ansvar for brannvernområdet er tildelt Kontorfaglig servicetjeneste:

- **Seksjonsleder:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Avdelingssjef
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den kontoransatte som til enhver tid betjener luka i ekspedisjonen/resepsjonen.**

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- **Rømningsplan og branninstruks (er plassert sentralt).**
- **Sideforflytningsplan**
- **Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert**

- **Aktuelle rømningsveier**
- **Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes.**