

Branninstruks for Lunge og gastromedisinsk post, Bygg CA E2

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 17.09.2024

Branninstruks for Lunge og gastromedisinsk post, Bygg CA E2 Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker 2. etasje i Bygg CA (se tegning over brannansvarsområdet). Området består av medisinsk sengepost samt kontorer.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannverntavle i ekspedisjonen.

1. Opptre rolig og bestemt

2. Områdeansvarlig:

- Gå til brannpanel som er plassert ved ekspedisjonen
- Sjekk hvor brannalarm er utløst Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Lukk dørene til alle pasientrom
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått

Ved alarm i et annet område:

- Vurdere evakuering eget område
- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Ved utløst alarm i «vringleområdet» (U1/E1-hovedresepsjon) eller gangbroer; har områdeansvarlig ansvar for at personer som oppholder seg på gangbroer i E2 blir evakuert inn i tilstøtende bygg

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk. Bruk ledige ansatte til å gi beskjed!

3. Ved brann i eget område:

- Redd liv
- Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør

4. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates

5. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

Ansvar for brannvernområdet er tillagt Lungepost:

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Seksjonsleder Gastromedisinsk post
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er ansvarlig sykepleier på vakt på Lungepost**

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor manuelle brannmeldere er plassert (brukes for å varsle dersom brann oppdages ute at alarm er utløst)

- Hvor brannslanger er plassert, og hvordan disse brukes
- Oksygenflasker er plassert på vegg i korridorer
Fjernes i samarbeid med brannvesenet