

Branninstruks for Neurologisk post, Bygg CA E3

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 26.10.2021

Branninstruks for Neurologisk post, Bygg CA E3 Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker 3. etasje i Bygg CA (se tegning over brannansvarsområdet). Området består av medisinsk sengepost, undersøkelsesrom samt kontorer.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannverntavle i ekspedisjonen.

1. Opptre rolig og bestemt

2. Områdeansvarlig:

- Gå til brannpanel som er plassert i ekspedisjonen på høyre side av kopirom
- Sjekk hvor brannalarm er utløst Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Lukk dørene til alle pasientrom
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått

Ved alarm i et annet område:

- Vurdere evakuering eget område
- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Sjekk om det eventuelt er pasienter på dagposten (bygg CC) etter kl. 15:00 på hverdager
- Ved utløst alarm i «vrimeområdet» (U1/E1-hovedresepsjon) eller gangbroer; har områdeansvarlig ansvar for at personer som oppholder seg på gangbroer i E3 blir evakuert inn i tilstøtende bygg

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk. Bruk ledige ansatte til å gi beskjed!

3. Ved brann i eget område:

- Redd liv
 - Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør
4. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates
 5. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
 6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

Ansvar for brannvernområdet er tillagt Nevrologisk post:

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Teamleder/ansvarlig sykepl.
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er ansvarlig sykepleier på vakt**

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes

- Oksygenflasker er plassert på vegg i korridor utenfor rom CA-011 og CA-051
Fjernes i samarbeid med brannvesenet