

## Brannvern for Med C7 Infeksjon, Bygg CA E7

Gjelder for: []  
Dokumenttype: Instruks  
Sist endret: 28.08.2023

## Brannvern for Med C7 Infeksjon, Bygg CA E7 Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker 7. etasje i Bygg CA (se tegning over brannansvarsområdet). Området består av medisinsk sengepost samt kontorer.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannpanel ved ekspedisjonen.

1. Opptre rolig og bestemt
2. Områdeansvarlig går til brannpanel som er plassert ved ekspedisjonen
  - Sjekk hvor brannalarm er utløst Bygg-etasje-romnummer?

### Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Lukk dørene til alle pasientrom
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått

### Ved alarm i et annet område:

- Vurdere evakuering eget område
- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Ved utløst alarm i «vringleområdet» (U1/E1-hovedresepsjon) eller gangbroer; har områdeansvarlig ansvar for at personer som oppholder seg på gangbroer i E7 blir evakuert inn i tilstøtende bygg

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk. Bruk ledige ansatte til å gi beskjed!

3. Ved brann i eget område:
  - Redd liv
  - Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør
4. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates

5. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

### ***Ansvar for brannvernområdet er tillagt Med post C7 Infeksjon:***

- **Seksjonsleder:** Anders Bjørndahl
- **Stedfortreder:** Ida Kaldager Hermansen
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er ansvarlig sykepleier på vakt**
- **Verneombud:** Benedicte Hamari Betsi

### **Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:**

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndslokkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes

- Oksygenflasker er plassert på vegg i korridor utenfor rom CA-011, CA-050 og CA-069, samt på rent lager CA-025.  
Fjernes i samarbeid med brannvesenet