

Brannvernansvar for 7C Dialyse, Bygg CC E7

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 22.09.2022

Brannvernansvar for 7C Dialyse, Bygg CC E7

Ved brann – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker E7 i Bygg CC (se tegning over brannansvarsområdet). Området består av behandlingsrom og kontorer.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannalarmpanel ved rom CC-075

1. Opptre rolig og bestemt
2. Alle pasientbehandlere har ansvar for egen pasient ved utløst brannalarm
3. Ansvarlig går til brannalarmpanel som er plassert tvers over for rom CC-075
 - Sjekk hvor brannalarm er utløst - bygg – etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak.
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått

Ved alarm i et annet område:

- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Vurdere evakuering eget område.

4. Ved brann:
 - Redd liv
 - Organiser evakuering. Sideforflytt forbi nærmeste branndør
5. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates.

6. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse.
7. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm.

Ansvar for brannvernområdet er tildelt Med dagpost 7C Dialyse:

- Seksjonsleder: Åsmund Kalrud
- Stedfortreder: Charlotte Daffinrud
- **Når seksjonsleder/stedfortreder ikke er til stede, skal områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm være en ansatt som er til stede og er førstemann ved brannpanel
TA ANSVAR!**
- Verneombud: Arne Knoop

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks (er plassert sentralt).
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier

- Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes.
- Oksygen i vegguttak kan stenges med kraner i korridor.
Gjøres i samarbeid med brannvesen