

Branninstruks Bygg J fjerde etasje, E4 Nyfødt intensivpost

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 20.10.2021

Branninstruks Bygg J fjerde etasje, E4 Nyfødt intensivpost

Brannvernområdet dekker hele fjerde etasje (E4) i Bygg J (se tegning over brannvernrområder). Området består av medisinsk sengepost, samt sengerom pårørende, kontorer og lager.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte møte ved brannalarmpanel i korridor 852

1. Opptre rolig og bestemt
2. Områdeansvarlig:
 - Gå til brannpanel som er plassert i korridor 852 (ved dør til ekspedisjonen)
 - Sjekk hvor alarm er utløst: Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Lukk dører til alle rom
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Ved brann i eget område – Redd liv!
- Organiser rømning. Sideforflytt i henhold til [Evakueringsplan Nyfødt intensiv](#). Ved evakuering til Intensiv 4H, varsle på tlf. 2191
- Oksygen skal kobles fra i henhold til evakueringsplan

Ved alarm i et annet område:

- Sjekk om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Vurdere evakuering eget område

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk.

3. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates
4. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
5. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

Ansvar for brannvernområdet er tillagt Nyfødt intensivpost:

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Teamleder

Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er postansvarlig sykepleier på vakt

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- [Evakueringsplan Nyfødt intensiv](#)
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange er plassert, og hvordan disse brukes

- Ved evakuering ut av bygget er samlingsplass på parkering utenfor F2-psykiatribygg. Utgang via Akuttmottak bygg E-U1
- Oksygenflasker er plassert på reisekuvøse, på shuttle og minishuttle inne på rom 349 (medisinsk teknisk lager), samt på 3 intensivbord (Pandabord) Fjernes i samarbeid med brannvesenet