

## Branninstruks Bygg E U2 Avfall-Portør

Gjelder for: []  
Dokumenttype: Instruks  
Sist endret: 12.05.2023

## Branninstruks Bygg E U2 Avfall-Portør

Brannvernområdet dekker del av U2 i Bygg E (se tegning over brannvernområder). Området består av varemottak/lager.

### **Ved utløst brannalarm skal alle ansatte møte ved brannverntavle i korridor 804**

1. Opptre rolig og bestemt

2. Områdeansvarlig:

- Gå til brannpanel som er plassert i korridor 804 (motsatt side av brannverntavle)
- Sjekk hvor alarm er utløst
- Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Ved brann i eget område – Redd liv!
- Organiser evakuering/sideforflytning til bygg H eller J
- Lukk porter ved avfallskomprimatorer

Ved alarm i et annet område:

- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Vurdere evakuering eget område

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk.

3. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse

4. Ved utløst alarm, forbered brannvesenets oppmarsj utenfor varemottak (fjerne biler etc.)
5. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm
6. Ved brann/branntilløp i bil/lastebil utenfor avfallskomprimatorer skal porter lukkes umiddelbart

### ***Ansvar for brannvernområdet er tillagt Byggteknisk Tønsberg:***

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Leder Driftssentral

**Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være ansatt som er tilstede og som er først ved brannverntavle**

**Dette må alle ansatte vite om  
brannvernområdet:**

- Rømningsplan og branninstruks
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor manuelle brannmeldere er plassert
- Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes
- Ved evakuering ut av bygget er samlingsplass på parkering utenfor F2-psykiatribygg

