

## **Branninstruks Bygg J tredje etasje, E3 - Gynekologisk poliklinikk- Kirurgisk dagpost**

Gjelder for: []  
Dokumenttype: Instruks  
Sist endret: 21.10.2021

# **Branninstruks**

## **Bygg J tredje etasje, E3**

### **Gynekologisk poliklinikk-Kirurgisk dagpost**

Brannvernområdet dekker hele tredje etasje (E3) i Bygg J (se tegning over brannvernområder). Området består av kirurgiske poliklinikker med behandlings- og undersøkelsesrom, samt kontorer og lager.

### **Ved utløst brannalarm skal alle ansatte møte ved brannverntavle i korridor 852**

1. Opptre rolig og bestemt

2. Områdeansvarlig:

- Gå til brannpanel som er plassert i korridor 852 (ved dør til ekspedisjonen)
- Sjekk hvor alarm er utløst: Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Ved brann i eget område – Redd liv!
- Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør

Ved alarm i et annet område:

- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Vurdere evakuering eget område

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk.

3. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates

4. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
5. Alle som behandler pasient har ansvar for "sin" pasient ved utløst brannalarm.
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

***Ansvar for brannvernområdet er tillagt  
Kirurgisk kontor, seksjon 2:***

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Avdelingssjef
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den kontoransatte som til enhver tid betjener luka i ekspedisjonen**

**Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:**

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange er plassert, og hvordan disse brukes

- Ved evakuering ut av bygget er samlingsplass på parkering utenfor F2-psykiatribygg. Utgang via Akuttmottak bygg E-U1
- Oksygenflasker fjernes i samarbeid med brannvesenet