

Branninstruks for ØNH, urologi- og karkirurgisk post, Bygg CA E6

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 19.10.2023

Branninstruks for ØNH, urologi- og karkirurgisk post, Bygg CA E6 Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker 6. etasje i Bygg CA (se tegning over brannansvarsområdet). Området er en kirurgisk sengepost og består av pasientrom, kontorer og lager

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannverntavle i ekspedisjonen.

1. Opptre rolig og bestemt

2. Områdeansvarlig:

- Går til brannpanel som er plassert i korridor ved ekspedisjonen
- Sjekk hvor brannalarm er utløst Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått

Ved alarm i et annet område:

- Vurdere evakuering eget område
- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Ved utløst alarm i «vringleområdet» (U1/E1-hovedresepsjon) eller gangbroer; har områdeansvarlig ansvar for at personer som oppholder seg på gangbroer i E6 blir evakuert inn i tilstøtende bygg

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk. Bruk ledige ansatte til å gi beskjed!

3. Ved brann i eget område:

- Redd liv
- Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør

4. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates
5. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

Ansvar for brannvernområdet er tillagt ØNH, urologi- og karkirurgisk post:

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Lederstøtte
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er ansvarlig sykepleier på vakt**

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes

- Oksygenflasker er plassert på vegg i korridor utenfor rom CA-011 og CA-051, og på rom CA-027 Fjernes i samarbeid med brannvesenet