

## Branninstruks for Intensiv 4H, Bygg H/CC E4

Gjelder for: []  
Dokumenttype: Instruks  
Sist endret: 15.11.2022

## Branninstruks for Intensiv H4, Bygg H/CC E4

### Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker deler av 4. etasje i Bygg H og CC (se tegning over brannvernområdet). Området består av pasientrom, isolat, oppvåkingspost, samt lager og kontorer. Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannverntavle i korridor ved skranke Intensiv.

1. Opptre rolig og bestemt
2. Områdeansvarlig går til brannpanel som er plassert i korridor ved siden av brannverntavle for bygg CC eller ved ekspedisjon Operasjon korridor H-2B.
  - Sjekk hvor brannalarm er utløst – Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

  - Ta på gul vest
  - Gå til alarmsted og finn årsak.
  - Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått

Ved alarm i et annet område:

  - Samarbeid med den aktuelle områdeansvarlige
  - Gi assistanse ved behov.
  - Vurdere evakuering eget område.

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk. Bruk ledige ansatte til å gi beskjed!

3. Ved brann i eget område:

- Redd liv
  - Organiser sideforflytning forbi nærmeste branndør
  - Steng oksygen på pasientrom ved evakuering
4. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse.
5. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm.

### ***Ansvar for brannvernområdet er tildelt Intensiv H4:***

- **Seksjonsleder:** Anita Christophersen
- **Stedfortreder:** Terje Bjørnstad
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er ansvarlig sykepleier på vakt**

### **Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:**

- **Rømningsplan og branninstruks (er plassert sentralt).**
- **Sideforflytningsplan**
- **Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert**
- **Aktuelle rømningsveier**

- **Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes**
- **Hvor manuelle brannmeldere er plassert. Skal brukes for å utløse brannalarm ved behov**
- **Det er oksygenflasker på rom CC-111  
Fjernes i samarbeid med brannvesenet**