

Branninstruks Føde- og barselpost CA/CC E4

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 12.05.2023

Branninstruks Føde- og barselpost CA/CC E4 Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker 4. etasje i Bygg CA og deler av Bygg CC (se tegning over brannansvarsområdet). Området består av føde- og barselpost samt kontorer og lager.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannpanel ved ekspedisjonen.

1. Opptre rolig og bestemt

2. Områdeansvarlig:

- Gå til brannpanel som er plassert ved ekspedisjonen
- Sjekk hvor alarm er utløst: Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Lukk dører til alle rom
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Ved brann i eget område – Redd liv!
- Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør

Ved alarm i et annet område:

- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Vurdere evakuering eget område
- Ved utløst alarm i «vrimeområdet» (U1/E1-hovedresepsjon) eller gangbroer; har områdeansvarlig ansvar for at personer som oppholder seg på gangbroer i E4 blir evakuert inn i tilstøtende bygg

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk.

3. Ved brann i eget område:
 - Redd liv
 - Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør
4. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
5. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

***Ansvar for brannvernområdet er tillagt
Føde- og barselpost:***

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Lederstøtte
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er koordinerende jordmor på vakt**

**Dette må alle ansatte vite om
brannvernområdet:**

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndslokkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes
- Plassering av manuelle brannmeldere – brukes for å varsle dersom brann oppdages

- Oksygenflasker er plassert på vegg i korridor CC-861(utenfor rom CC-136), CA 861(utenfor rom CA-052) og CA-864 (utenfor rom CA-013)
Fjernes i samarbeid med brannvesenet